

1. Présentation

La caméra WiFi permet de surveiller votre domicile depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone mobile connecté à Internet

Contenu de la boîte

- 1 caméra extérieure IP (Protocole internet) ou Wifi
- 1 transformateur secteur 230V / DC 5V
- 1 câble Ethernet
- 1 antenne WiFi
- 1 support de fixation avec vis



2. Préparation avant mise en service

Vissez la caméra sur son pied puis terminez le serrage à l'aide de la bague.

Vissez l'antenne à l'endroit prévu à cet effet dans le coin supérieur gauche de la face arrière de la caméra.

A l'aide du câble Ethernet fourni, reliez votre caméra WiFi à un port Ethernet (RJ45 libre) de votre box ADSL ou routeur.

ATTENTION : Votre caméra doit être connectée au même réseau internet que votre solution MYXYTY.


Connectez la fiche d'alimentation à l'arrière de la caméra WiFi.

Reliez le bloc d'alimentation secteur au réseau électrique.

Vérifications :

Le témoin rouge confirme la connexion au réseau électrique.

Le témoin vert confirme la bonne réception du réseau internet.



Port Ethernet Alimentation

3. Mise en service (Appairage du détecteur)

La caméra doit être associée à votre Solution Myxyty pour pouvoir fonctionner.

ATTENTION : Avant toute installation, votre centrale domotique doit être redémarrée.

Votre caméra doit être reliée par câble Ethernet sur le même réseau internet (box ADSL ou routeur) pour être automatiquement reconnue.

Pour associer votre caméra, vous devez vous connecter sur <https://myxybox.myxyty.com/> pour accéder à votre interface de pilotage personnelle.

Dans l'onglet « Config », cliquez sur le bouton « Ajouter un accessoire » situé en bas de l'écran.

Choisissez l'accessoire que vous souhaitez ajouter puis suivez les étapes affichées sur votre écran.

L'appairage s'effectue automatiquement. Si l'accessoire n'est pas détecté, réitérez l'opération.

Après plusieurs essais de connexion, la caméra doit retrouver sa configuration « usine » pour être reconnue automatiquement.

Il suffit d'appuyer sur le bouton reset situé à l'arrière de la caméra.

4. Mise en service (Enregistrement et connexion)

Une fois l'accessoire ajouté et détecté, il vous sera proposé sur l'écran de votre ordinateur de le nommer et de l'enregistrer (Indiquez le nom du lieu où il se trouve pour le retrouver plus facilement).

Vous avez ensuite le choix du mode de connexion de votre caméra. Pour continuer avec la connexion par câble ethernet, cliquez simplement sur « Suivant ».

Pour une connexion sans-fil Wifi, cocher l'option « Wifi », puis cliquez sur « Suivant ».

Remplissez les champs affichés à l'écran puis cliquez sur « Suivant ».

ATTENTION : Certaines Box ADSL nécessitent l'activation du mode « Association » pour détecter la caméra. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès internet.

Dans la rubrique « Mes accessoires » de votre application web, la caméra apparaîtra aussitôt.

5. Installation

A usage intérieur, la caméra peut-être posée ou fixée au mur dans n'importe quelle pièce de votre domicile dans la limite de la couverture WiFi disponible dans votre environnement.

Pour un confort d'utilisation optimal, placez votre caméra sur un meuble dans un coin de la pièce à 50 cm de tout obstacle.

Orientez la caméra dans la direction souhaitée puis bloquez-la dans la position voulue à l'aide de la vis située à l'arrière du support.



6. Installation Fixation au mur (facultatif)

La fixation murale n'est pas obligatoire mais peut être utile pour placer la caméra WiFi en hauteur avec une inclinaison réglable.

Etape 1 :

Utilisez le support mural fourni.

Etape 2 :

Percez trois trous à l'endroit voulu en faisant au préalable, les repères de perçage.

Etape 3 :

Insérez les chevilles fournies dans les deux trous puis fixez le support à l'aide des trois vis fournies.

Etape 4 :

Vissez la caméra WiFi sur le support puis utilisez la molette pour régler l'inclinaison verticale et la bloquer.

7. Utilisation Contrôle à distance

Vous disposez de plusieurs moyens pour surveiller votre domicile à distance :

- 1. A partir d'un ordinateur :** connectez-vous à votre interface de pilotage personnel myxybox.myxyty.com
Le bandeau à droite de l'écran « Ma Caméra » vous permet de visualiser votre domicile ou un local professionnel après avoir sélectionné la caméra concernée.

- 2. A partir d'un téléphone mobile :** dans l'onglet caméra

Application WAP compatible tout téléphone : <https://myxybox.myxyty.com>
Application iPhone : disponible sur l'Apple store
Application Android : disponible sur l'Android market



8. Utilisation

Si vous disposez de plusieurs caméras reliées à votre Solution MYXYTY, vous pouvez sélectionner, via l'onglet « Config » de l'interface web, la caméra « par défaut » pour l'enregistrement automatique sur détection d'incident.

Reportez-vous au guide d'utilisation de votre solution MYXYTY, pour plus d'information sur la configuration de votre caméra à partir de l'interface de pilotage.

Retrouvez les guides et notices sur [myxyty.com](http://www.myxyty.com) rubrique "support" <http://www.myxyty.com/assistance-myxyty>.

